


- ご使用前に、ミシンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



スムーズ押え

用途： 皮やビニールなどのすべりが悪い素材をぬうときに使うと、布送りがスムーズです。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



押えを取り替えるときは、電源を「切」にします。

ケガの原因になります。



ぬう前にプーリーをゆっくりと手前に回して針が押えに当たらないか確認してください。

ケガの原因になります。

■ ぬう前の準備

おすすめの布：皮、ビニール

ぬい模様：ボタンホール以外の全てのぬい目

■ 押えの取り替え方

取扱説明書の「押えの取り替えかた」を参照してください。

■ ぬい方

模様選択ダイヤルを回して、好みの模様に合わせて。

布をセットして、押えを下げる。

スタート/ストップボタンを押して、ぬう。

■ 問い合わせ先： アイシン精機株式会社

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-24-8640

受付時間：平日 8:30~17:30

(土日・年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇は除く)